

Instruções para Coleta e Envio de Material para Biocarrapaticidograma

1. Seleção dos animais:

As amostras de carrapatos devem ser coletadas de um ou mais animais, que pelo menos nos últimos 30 dias **não** tenham passado por tratamentos com carrapaticidas de contato (banheiras de imersão e/ou aspersão) e 50 dias no caso de injetáveis ou *pour on*.

2. Coleta:

De preferência nas primeiras horas do dia, colete com as mãos limpas, no mínimo 200 carrapatos bem grandes (fêmeas ingurgitadas de sangue) do corpo do(s) animal(is).

3. Transporte:

Acondicionar os carrapatos em um pote plástico ou de vidro limpo e com tampa. Fazer pequenos furos, para entrada de ar, e colocar um **papel umedecido** com água no fundo (**evitar o excesso de água**). Mantenha em ambiente fresco até a entrega no laboratório, que deve ser realizada no mesmo dia da coleta. Se não for possível entregar no mesmo dia, manter o recipiente na **parte inferior da geladeira** por no **máximo 24 horas**.

4. Identificação:

Todas as amostras entregues devem estar identificadas com as seguintes informações:

- O último carrapaticida usado no rebanho e há quanto tempo foi usado
- Nome do proprietário
- Nome e endereço da propriedade
- Espécie animal que foram coletados os carrapatos e a categoria
- Dia e hora da coleta
- Telefone e e-mail do responsável

O PRAZO PARA ENTREGA DO RESULTADO É DE NO MÍNIMO 40 DIAS.

Goiânia, 20 de março de 2019.



Dr. Felipe da Silva Krawczak
Professor responsável
SIAPE: 3019797